

Rua Tuiuti, 1237 - CEP: 03081-000 - São Paulo Tel.: 11 6942-0444 - Fax.:11 6941-5192 vendas@sense.com.br - www.sense.com.br


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Módulo I/O DeviceNet **DN-MON-2EH-2ST**



Fig. 1






Enderecamento DeviceNet:

O enderecamento e a taxa de velocidade de comunicação do módulo na rede DeviceNet é configurado via chaves dipswitch, conforme:

Configuração da Dip Switch

Baud Rate S7 e S8	8 7	6 5 4 3 2 1 ON	Endereço DeviceNet S1 a S6
125K	00	000000	00
250K	01	000001	01
500K	10	000010	02
125K	11		
		111111	63



Montagem no Atuador:

O monitor de válvula deve ser perfeitamente montado (Fig. 5) sobre o atuador pneumático através de um suporte especialmente desenvolvido


acordo com a marca e modelo do atuador.

2


Des.



Requer uma folga de pelo menos 1mm.



IMPORTANTE: caso os eixos se encaixarem Conexões do Cabo de Rede: perfeitamente mas o monitor não encoste no seu suporte, acrescente arruelas entre o monitor e o suporte, evitando que o eixo do monitor seia forcado para cima, afastando os cames magnetricos, que não serão detectados pelos sensores de efeito hall da placa.



CUIDADO! o eixo do monitor de válvula deve-se encaixar perfeitamente no rasgo do eixo do atuador, para não suspender o eixo de cames.

Terminais:

Tab.

Para evitar mau contato e problemas de curto aconselhamos utilizar terminais pré-isolados (ponteiras) cravados nos fios.

Os produtos Sense são fornecidos com 5 terminais branco que devem ser utilizados no cabo DeviceNet isolante, fornecido com o produto para isolar o fio



CUIDADO!


Os fios sem terminais (ponteiras) podem causar curto-circuito, interrompendo ou danificando componentes de toda a rede.

Fig. 7


Já para o cabo grosso indicamos utilizar o terminal preto nos fios vermelho (VM), preto (PR) e no fio de malha (Dreno); nos fios branco (BR) e azul (AZ) devem ser utilizados os terminais branco duplo.

Des. 8

Fazer a pontas dos fios conforme desenho:



A malha de blindagem geral do cabo e as fitas de alumínio do par de alimentação (VM e PR) e do par de sinal (BR e AZ) devem ser cortados bem rente a capa cinza do cabo. Para evitar que a malha geral do cabo encoste em partes metálicas, aplicar fita isolante ou o tubo isolante termo-contratil fornecido com o produto, que deve ser aquecido por ar para sua contração e fixação ao cabo.



Nota: aconselhamos também utilizar o tubo dreno, evitando curto-circuitos.

Instalação do Cabo:

Siga corretamente o procedimento abaixo para a montagem do cabo:

1 - Faça a ponta do cabo conforme o item anterior.



Fig. 13

2 - Retire a porca de aperto e a borracha de vedação do prensa cabo e coloque-as no cabo.



3 - Introduza o cabo no invólucro e coloque os fios 8 - Sugerimos nos bornes, conforme seguencia padrão.



Fig. 15

Fig. 16

aperte demasiada mente para não destruir o borne.

- 4 Confira se a conexão está firme, puxando Curto-circuito nos fios de alimentação VM e PR levemente os fios, verificando se estão adequada Interrompe o funcionamento de toda a rede e pode mente presos ao borne.
- 5 Puxe o cabo para fora do prensa cabo montando dentro da caixa o mínimo necessário.



- 6 Coloque a borracha de vedação e a porca do prensa cabo apertando-a firmemente.
- 7 Confira se o prensa cabo esta corretamente dimensionado para o cabo utilizado, verificando se o cabo escorrega.
- 8 O monitor com derivador interno deve sei cuidadosamente montado, onde o cabo da rede que pode entrar e saír do invólucro, deve ser conectado ao derivador. A montagem do derivador na caixa deve ser efetuada com os prensa cabos soltos, sempre puxando para fora o excesso de cabo, de forma que os fios possam se acomodar perfeitamente sob a placa de derivação.



Fia. 18

também que o cabo entre no monitor através de uma curva aue evite penetração de líquidos que por ventura escorrer pelo cabo.



CUIDADO!:

Prestar muita atenção ao manipular o cabo da rede Nota: Utilize uma chave de fenda adequada e não pois um leve curto-circuito pode causar serios danos e interromper o funcionamento da rede. danificar algum equipamento.

> Curto-circuito nos fios de comunicação AZ e PR Interrompe o funcionamento da rede, e de DIFÍCIL localização, pois deve-se seccionar a rede em partes para se localizar o defeito.

> Curto-circuito na alimentação e comunicação Interrompe o funcionamento e pode queimar o chip de comunicação DeviceNet do equipamento. Tenha muito cuidado com os módulos de distribuição, pois vários equipamentos podem ser queimados simulaneamente.

Ajuste dos Cames:

O monitor possui dois cames magnéticos acoplados ao eixo, e devem ser ajustados de forma que o came inferior, por exemplo, permaneça sob o alvo inferior da placa DeviceNet quando a válvula estiver fechada e o came superior sob o alvo superior quando a válvula estiver aberta.

O ajuste correto deve posicionar o came no centro do curso, observado movimentando-se o came no sentido horário e anti-horário, e verificando seu acionamento através do led de sinalização de cada came (sensor hall 1 e 2).





Led's de Sinalização:

entra na região de sensibilidade do sensor hall 1. Hall 2 - Idem para o came inferior (sensor hall 2). Sol.1 - O led irá acender quando a placa DeviceNet | 1 - retirar o equipamento sob suspeita da rede receber um comando do PLC para acionar sua 2 - programa-se o endereco DeviceNet no novo saída 1, onde possivelmente estará conectada a módulo (dipswitch) bobina da válvula solenóide.

Sol. 2 - Idem para a saída 2.

Rede: O led de Rede é bicolor e indica as seguintes constantemente.

Verde Piscando: tentando fazer uma conexão na anteriores. rede DeviceNet.

Verde Aceso: alocado (presente na lista de devices do scanner).

Vermelho Aceso: o endereço foi alterado (desligar ligar a peca) ou endereco duplicado. Vermelho Piscando: erro de comunicação.

Display do Scanner DeviceNet:

O display do scanner irá piscar o endereço do nó com problema e o código de erro (vide manual do scanner com a lista de erros completa).

Erro	Descrição		
00	funcionando perfeitamente		
72	escravo que parou de se comunicar		
73	EDS trocado		
78	escravo configurado no scan list mas não encontrado na rede		
79	scanner sem comunicação (vide fonte de alimentação)		
80	CPU no mode IDLE (passar para RUN)		
91	erro de comunicação grave, resetar o PLC		
92	falta de alimentação 24Vcc na rede		

Nota: outros problemas vide a lista de Troubleshooting em nosso site na internet.



Substituição do Módulo DeviceNet:

Hall 1 - Este led acende quando o came superior Caso haja alguma dúvida com relação ao funcionamento de algum equipamento ligado na rede, e deseia-se substitui-lo, proceda:

- 3 Insere-se a nova peca que deverá estar com o led verde piscando inicialmente, e ficará aceso
- 4 Caso o led não pare de piscar, repita os passos

CUIDADO!: caso endereco aiustado 0 erroneamente coincidir com algum outro equipamento que esteja funcionando na rede, o led da rede do último equipamento colocado irá piscar e ao se reinicializar o sistema, os dois equipamentos com o mesmo endereco não irá funcionar.

Adição de Novo Equipamento na Rede:

Quando um novo equipamento é conectado a rede e o seu led de rede fica piscando em verde significando que não existe configuração no scanner para este endereço.

Watch Dog:

Como a perda da comunicação da rede todas as saídas serão desenergizadas, portanto verifique se a conexão da válvula solenóide tambem prevê a condição de segurança na abertura ou fechamento da válvula.

Proieto da Rede DeviceNet:

O perfeito funcionamento da rede depende de um projeto prévio, que verifica o números de nós, comprimento dos cabos grosso e fino, corrente em cada trecho e queda de tensão ao longo da linha. Um dos pontos mais importantes do projeto é o cálculo de queda de tensão e a distribuição de fontes de alimentação que devem garantir no mínimo 20V em qualquer ponto da rede DeviceNet.

Nota 1: apesar do módulo de rede funcionar com 20V a maioria das válvulas solenóides acopladas aos monitores não funcionam com menos de 10% da tensão nominal, ou seia para que a placa forneca 24V-10% deve receber uma tensão na rede DeviceNet major que 21.6V.

Nota 2: siga as recomendações do fabricante da válvula solenóide, principalmente quanto a pressão mínima na linha, pois a maioria das solenóide para uso em redes são de baixa potência e utilizam acionameto indireto. Deve-se adotar tambémfiltros que removam a sugeira e umidade do ar, evitando o entupimento dos orifícios internos das válvulas.

05-252114 Folha 2/2 3000000014 - Rev. 01 - 05/01